



bitte lesen Sie diese Hinweise und Infos vor der Verarbeitung der Folie gründlich durch!

Unsere Folien können auf intakten, nicht verwitterten Oberflächen, professionell lackierten Lackflächen und Glas verklebt werden. Autowachs oder Politur muss von der Lackfläche des Autos vollständig entfernt werden, da sonst der Klebstoff der Klebefolie nicht optimal haftet, ebenso muss es komplett trocken sein.

Ungeeignet sind rostige Oberflächen, saugfähige Untergründe, nachlackierte oder nur grundierte Flächen. Auch sollte bei unlackierten Kunststoffteilen (Stoßstange, Stoßleisten - dies gilt auch für Kunststoffe mit Struktur) vorher getestet werden ob es hält. Ebenso nicht zu nahe an das Antifouling des Bootes bringen.

Wir empfehlen ebenfalls nur Material der gleichen Charge zu verwenden also bestellen sie genügend Material für das ganze Projekt.

Reinigung: reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich. Verwenden Sie dazu keine lösemittelhaltigen Reiniger wie zB. Bremsenreiniger oder Terpentin. Geeignet sind milde Reiniger wie Spülmittel, Autoshampoo (ohne Wachs), silikonfreier Glasreiniger perfekt wäre Isopropanol.

Verklebungstemperatur: Die Objekt und Umgebungstemperatur sollte bei mind. 15° C liegen. In den ersten 24 Stunden nach der Verklebung ist darauf zu achten, dass die Temperatur nicht wesentlich unterschritten wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, ist eine Nachbehandlung mit einem Heißluftfön empfehlenswert.

Schmale Zierstreifen: Zierstreifen mit einer Breite von 4-9mm sind sehr schmal und haben demzufolge auch weniger Klebefläche als vergleichbar dickere Streifen. Zur raschen Aktivierung des Klebers können alle diese kleine Streifen sorgfältig nach dem kleben mit dem Heißluftfön erwärmt werden.

Carbon Folien: Zur raschen Aktivierung des Klebers können auch diese sorgfältig mit dem Heißluftfön erwärmt werden.

Verklebung: Bitte verwenden Sie bei der Verklebung von Folien die empfohlene Rakel, gegebenenfalls mit einem Rakelschutz. Bei dünneren Streifen genügt auch gleichmäßiger Fingerdruck.

Weitere Hinweise: Sollten sich noch kleine Luftbläschen (Durchmesser kleiner als 5 mm) unter der verklebten Folie befinden, werden diese, je nach Umgebungstemperatur erfahrungsgemäß innerhalb einiger Tage bis zu drei Wochen durch die Folie diffundieren. Größere Luftbläschen müssen mit einer Nadel angepunctet und anschließend die Luft ausgerakelt werden.

Beim polieren mit Wachs können nach der Verklebung unschöne Flecken auf der Folie entstehen, dies gilt besonders für carbon und matte Folien. Die Oberflächen matter und/oder strukturierter Folien sind naturgemäß empfindlicher als die der glänzenden und glatten.

Da installierte Zierstreifen Alterungs- und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, kann es zu graduellen Veränderungen kommen, die nicht der Gewährleistung unterliegen, etwa einer Minderung des Glanzgrades, einer geringen Farbabweichung, eines geringfügigen Abhebens um Nieten oder zu geringfügigen Versprödungen der Oberfläche.

Hersteller und Verantwortliche Person:

Siviwonder Shop, Siv Loibl-Dragun Neustädter Str. 86, 71334 Waiblingen, info@siviwonder.de